

FRANÇAIS

TONDEUSES BARBE / TONDEUSES CHEVEUX / EPILATEURS

LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES DE SECURITE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL !
INSTRUCTIONS ORIGINALES

POUR LES PRODUITS PROFESSIONNELS BABYLISS

L'appareil est conçu pour être utilisé dans des zones commerciales.

Pour plus d'informations, veuillez contacter BaBylissPro

Professional division of BaByliss sarl

Green Side - Bât. 1B

400 avenue Roumanille - BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - France

Tel: +33 4.93.64.33.33

E-mail: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

PRODUITS A PILES



• **Attention :** Maintenir l'appareil au sec.

• Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des traces de dommages.

• Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.

• Retirer les piles si l'appareil reste inutilisé durant une longue période.

• Les bornes d'alimentation de la pile ne doivent pas être court-circuitées.

• Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis par BaByliss.


• La norme EN 60335-2-8 stipule que : « Les tondeuses peuvent être utilisées par des enfants âgés d'au moins trois ans sous surveillance ». Nous recommandons néanmoins la plus grande vigilance dans le cas susmentionné.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles

comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne peuvent être effectués par des enfants sans surveillance.

• **ATTENTION :** les sachets en polyéthylène/papier contenant le produit ou son emballage peuvent être dangereux. Tenir ces sachets hors de portée des bébés et des enfants. Ne pas les utiliser dans les berceaux, les lits d'enfants, les poussettes ou les parcs pour bébés. Le fin film peut coller au nez et à la bouche et empêcher la respiration. Un sachet n'est pas un jouet.

DEEE - FIN DE VIE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

 Dans l'intérêt de tous, et afin de prendre une part active dans la protection de l'environnement et de la santé publique :

• Ne jetez pas vos produits avec vos déchets ménagers non triés.

• Les DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) doivent être collectés séparément.

• Ayez recours au système de reprise et de collecte mis en place pour les DEEE dans votre région. De cette façon, certains matériaux pourront être recyclés, réutilisés ou récupérés.

• En veillant à ce que ce produit soit mis au rebut adéquatement, vous contribuerez à éviter de potentielles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé publique dues aux éventuelles substances dangereuses contenues.

Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut de ce produit, veuillez prendre contact avec votre service local de traitement des déchets ménagers.

LES PILES

• N'utiliser que le type de batterie renseigné dans la notice.

• Éviter tout contact cutané avec la pile si du liquide s'en est écoulé. Utiliser des gants pour jeter la pile et nettoyer les dépôts avec précaution.

• Avant de mettre l'appareil au rebut, veiller à retirer les piles de leur compartiment et à les déposer dans un endroit prévu à cet effet.

ENGLISH

BEARD TRIMMERS/HAIR CLIPPERS/EPILATORS

READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE!
TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS

FOR BABYLISS PROFESSIONAL PRODUCTS

The appliance is designed for commercial use.

For further information, please contact BaBylissPro

Professional division of BaByliss sarl

Green Side - Bât. 1B

400 avenue Roumanille - BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - France

Tel: +33 4.93.64.33.33

Email: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

BATTERY-OPERATED PRODUCTS



• **Note:** Keep the appliance dry.

• Do not use the appliance if there are any signs of damage.

• Non-rechargeable batteries should never be re-charged.

• Remove the batteries if the appliance will not be used for long periods.

• The battery terminals must never be short-circuited.


• Do not use any accessories other than those recommended by BaByliss.

• Standard EN 60335-2-8 stipulates that: "Trimmers/clippers may be used by children aged from three under supervision". We nonetheless recommend the utmost vigilance in these circumstances.

• This appliance may be used by children aged from 8 and older and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction on the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be undertaken by children without supervision.

• **WARNING:** The polyethylene/paper bags over the product or its packaging may be dangerous. Keep these bags away from babies and children. Do not use them in cradles, cots, pushchairs or playpens. The fine film can stick to the nose and mouth and prevent breathing. A bag is not a toy.

WEEE - END-OF-LIFE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENTS

 In everybody's interest and to actively participate in protecting the environment and human health:

• Do not discard your products with your unsorted household wastes.

• The WEEE (wastes of electrical and electronic equipments) must be collected separately.

• Use the return and collection systems dedicated to the WEEE available in your area. In this way, some materials can be recycled, re-used or recovered.

• By ensuring this product is disposed of properly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health due to possible content of hazardous substances.

For more detailed information about the disposal of this product, please contact your local household waste disposal service.

BATTERIES

• Use only the type of battery specified in the instructions.

• Avoid any contact with the battery if the acid is leaking. Use gloves to dispose of the battery and clean the holders carefully.

• Before disposing of the device, remove all batteries and dispose of them in a container intended for this purpose.

DEUTSCH

BARTSCHNEIDER / HAARSCHNEIDER / EPILIERER

LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS BITTE SORGFÄLTIG DURCH!

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALFASSUNG DER GEBRAUCHSANLEITUNG

FÜR DIE PROFI-GERÄTE VON BABYLISS

Das Gerät wurde für die gewerbliche Nutzung entworfen.

Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an BaBylissPro wenden

Professional division of BaByliss sarl

Green Side - Bât. 1B

400 avenue Roumanille - BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - Frankreich

Tel.: +33 4.93.64.33.33

E-Mail: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

BATTERIEBETRIEBENE GERÄTE



• **Vorsicht:** Achten Sie darauf, dass das Gerät trocken bleibt.

• Das Gerät nicht verwenden, wenn es Spuren einer Beschädigung aufweist.

• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

• Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät.

• Die Batterieanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

• Verwenden Sie nur von BaByliss mitgeliefertes Zubehör.


• Die Norm EN 60335-2-8 besagt Folgendes: „Haar- und Bartschneider können von Kindern ab drei Jahren verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht geschieht“. Wir empfehlen jedoch in dem oben genannten Fall äußerste Wachsamkeit.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder von unerfahrenen Personen ohne Vorkenntnisse verwendet werden. Diese Personen müssen dabei entweder beaufsichtigt werden oder zuvor Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die mit der Verwendung verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht

mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt warten und reinigen.

• **ACHTUNG:** die Beutel aus Plastik oder Papier, die das Produkt oder seine Verpackung enthalten, können gefährlich sein. Bewahren Sie diese Beutel außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern auf. Nicht in Babywiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufgittern verwenden. Die dünne Folie kann an Nase und Mund haften bleiben und die Atmung behindern. Ein Plastikbeutel ist kein Spielzeug.

HINWEIS ZU ELEKTRO-UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN

 Im Interesse des Gemeinwohls und als aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit:

• Entsorgen Sie Ihre Produkte nicht mit dem unsortierten Hausmüll.

• Die Abfälle von Elektro- und Elektronik-Altgeräten müssen getrennt entsorgt werden.

• Nutzen Sie dafür die in Ihrer Region zur Verfügung stehenden Rücknahme- und Sammelsysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Auf diese Weise können einige Materialien recycelt, wiederverwendet oder verwertet werden.

• Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Vorbeugung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund von möglicherweise enthaltenen gefährlichen Bestandteilen.

Für weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Hausmüllentsorger.

DIE BATTERIEN

• Verwenden Sie nur die in der Anleitung angegebenen Batterien.

• Vermeiden Sie Hautkontakt mit der Batterie, wenn Flüssigkeit ausgetreten ist. Entsorgen Sie die Batterie mit Handschuhen und entfernen Sie sorgfältig alle Rückstände.

• Achten Sie vor der Entsorgung des Geräts darauf, die Batterien aus dem Batteriefach zu entfernen und diese an einer zu diesem Zweck vorgesehenen Rücknahmestelle zu entsorgen.

NEDERLANDS

TRIMMERS / TONDEUSES / EPILÉERAPPARATEN

LEES DEZE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT!

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES

VOOR PROFESSIONELE BABYLISS-PRODUCTEN

Het apparaat is ontworpen voor commercieel gebruik.

Neem voor meer informatie contact op met BaBylissPro

Professionele afdeling van BaByliss SARL

Green Side - Gebouw 1B

400 avenue Roumanille - BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - Frankrijk

Tel.: +33 4.93.64.33.33

E-mail: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

PRODUCTEN MET BATTERIJEN



• **LET OP:** Houd het apparaat droog.

• Gebruik het apparaat niet als het tekenen van beschadiging vertoont.

• Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen.

• Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt wordt.

• De polen van de batterij mogen niet worden kortgesloten.

• Gebruik uitsluitend de door BaByliss verstrekte accessoires.

• De norm EN 60335-2-8 stelt: "Tondeuses kunnen onder toezicht worden gebruikt door kinderen van drie jaar en ouder". Wij adviseren u echter daarbij wel zeer goed op te letten.

• Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met het apparaat, maar in alle gevallen dient dit te gebeuren onder toezicht of na voorafgaande instructies over een veilig gebruik van het apparaat. De mogelijke risico's moeten bekend zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

ITALIANO

REGOLABARBA/ TAGLIACAPPELLI/ EPILATORI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO!

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

PER I PRODOTTI PROFESSIONALI BABYLISS

L'apparecchio è progettato per essere utilizzato in zone commerciali.

Per maggiori informazioni contattare BaBylissPro

Divisione professionale di BaByliss sarl

Green Side - Bât. 1B

400 avenue Roumanille - BP 20235

F-06904 SOPHIA ANTIPOLIS - France

Tel: +33 4.93.64.33.33

E-mail: contact@babylisspro.com

www.babylisspro.eu

PRODOTTI A PILA



• **ATTENZIONE:** conservare l'apparecchio in luogo asciutto.

• Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni evidenti.

• Le pile non ricaricabili non possono essere ricaricate.

• Togliere le pile se l'apparecchio rimane inutilizzato a lungo.

• I morsetti di alimentazione della pila non devono essere cortocircuitati.

• Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti da BaByliss.

• In base alla norma EN 60335-2-8: «I rasoi tagliacapelli possono essere utilizzati da bambini di almeno tre anni di età, sotto sorveglianza». Consigliamo, tuttavia, la massima vigilanza nel caso sopra citato.


• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini, a partire dagli 8 anni di età, e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da soggetti privi delle necessarie esperienze e conoscenze, qualora siano sorvegliati o siano stati istruiti riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e qualora ne comprendano i relativi rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non possono essere eseguite da bambini incustoditi.

поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без надзор.

• **ВНИМАНИЕ:** полиетиленовите/ хартиените торбички, съдържащи продукта или опаковката му, могат да бъдат опасни. Съхранявайте тези торбички на място, недостъпно за бебета и деца. Не ги използвайте в кошарки, креватчета, бебешки колички или детски кътове. Тънкият филм може да полепне по носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.

Използване на системата за връщане и събиране

ИУЕЕО - КРАЙ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ЖИВОТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

 В интерес на всички и за да вземем активно участие в опазването на околната среда и общественото здраве:

• не изхвърляйте продуктите си с несортирани битови отпадъци;

• ИУЕЕО (отпадъчното електрическо и електронно оборудване) трябва да се събира отделно;

• използвайте системата за връщане и събиране, създадена за ИУЕЕО във Вашия регион. По този начин някои материали могат да бъдат рециклирани, използвани повторно или възстановени;

• като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете да се избегнат потенциални неблагоприятни последици за околната среда и общественото здраве поради съдържащите се опасни вещества.

За допълнителна информация относно изхвърлянето на този продукт, моля, свържете се с местната компания за битови отпадъци.

Използване на системата за връщане и събиране

БАТЕРИИ

• Използвайте само типа батерии, посочен в инструкциите.

• Избягвайте контакт на кожата с батерията, ако от нея изтече течност. Използвайте ръкавици, за да изхвърлите батерията и внимателно да почистите отлаганията.

• Преди да изхвърлите уреда, не забравяйте да извадите батериите от отделението им и да ги поставите на място, предвидено за тази цел.