


RICAMBIO TESTINA E LAMINA PER RASOIO DOUBLE FOIL FOILFX02

Include:



Istruzioni per l'utilizzo

- Poni lo strumento nella posizione OFF. Premi il pulsante di rilascio della testina sul lato del rasoio. La testina di alluminio si staccherà facilmente dal corpo dello stesso.



- Rimuovi le lame usate una alla volta. Tieni il rasoio con una mano; con l'altra mano reggi la vecchia lama e tira leggermente verso l'alto. Ripeti la stessa operazione con la seconda lama.



- Rimuovi le nuove lame dalla confezione. Allinea la guida di taglio con l'albero di trasmissione e premi leggermente fino a quando la senti in posizione (si sentirà un clic).



- Rimuovi la nuova testina dalla confezione. Allinea la guida di taglio. Premi leggermente fino a quando la testina di rasatura si incastra (si sentirà un clic). Accendi il rasoio e assicurati che funzioni correttamente.



BaByliss^{PRO}
Artists

Innovative premium technology

www.babylisspro.com

FXRF2E

Barcode 3030050157642