

LAME GRAPHITE DE 40MM EN T A DENTS PROFONDES DE 2MM POUR SKELETONFX FX707B2ZE



- Revêtement Graphite
- Lame en T de 40 mm
- Profondeur des dents de 2mm
- Réglable à 0
- Parfait pour créer des lignes très nettes et travaux de précision, contour des oreilles, nuque et dessins
- Idéal pour pénétrer dans les cheveux ou poils les plus épais et drus (convient aux peaux moins sensibles)

Technologie Graphite:

- Lubrifiant sec : moins de friction
- Extrêmement durable : haute résistance à la corrosion
- Température de lame inférieure – moins de surchauffe
- Produit un son doux lors de la coupe

FX707B2ZE

Barcode 3030050180558



« Lame de précision ultra-performante ! Pas de tiraillement sur les cheveux épais. Peut être réglable à zéro! » @StayGold31

SCANNE-MOI POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA GEOMETRIE DES LAMES



BaBylissPRO
Artists

w w w . b a b y l i s s p r o . e u

S'ADAPTE :

● FX726E

● FX7870BKE

● FX7870GSE

● FX7870RE

● FX7870GE


● FX7870IE



LAME D'ORIGINE ● LAME DE REMPLACEMENT

Comment monter la lame ?

- Éteindre et débrancher l'appareil.
- Retourner l'appareil de façon à ce que les lames soient orientées vers le bas. Poser l'appareil.
- Retirer les vis qui tiennent les lames en place à l'aide d'un tournevis. Retirer le jeu de lames.
- Pour installer un nouveau jeu de lames, poser les lames sur la tête de la tondeuse, en alignant l'axe du coussin avec le guide de la lame mobile.
- Remettre les vis en place, sans trop serrer. Retourner la tondeuse et aligner les lames



SCANNE-MOI POUR
VOIR LE TUTO



- **IMPORTANT :** Pour continuer à fonctionner dans des conditions optimales, la tondeuse doit être nettoyée et lubrifiée régulièrement. Utiliser le Spray FX4en1 et l'huile lubrifiante BaBylissPRO® à cet effet.

BaBylissPRO®
Artists

FX707B2ZE

Barcode 3030050180558

w w w . b a b y l i s s p r o . e u