TETE DE RASAGE DE RECHANGE POUR RASOIR **FOILFX02**

Inclut :

Deux lames de rasage

Double grille

Tête de rasage double

Instructions d'utilisation

• Éteindre le rasoir ("OFF"). Appuyer sur le bouton de libération de la tête de rasage situé sur le côté du rasoir. Tirer sur la tête de rasage pour la retirer du boîtier.



• Retirer du boitier les jeux de lames internes usés, un à la fois. Tenir le rasoir dans une main et, de l'autre main, saisir le jeu de lames internes usé par les deux bouts et tirer légèrement vers le haut pour le retirer du boîtier. Retirer le deuxième jeu de la même façon.

• Retirer les nouveaux jeux de lames internes de l'emballage. Les installer l'un après l'autre. Aligner le guide du nouveau jeu de lames internes avec l'arbre d'entraînement et appuyer légèrement jusqu'à ce que le jeu de lames internes s'enclenche (un clic devrait se faire entendre). Installer le deuxième jeu de la même façon.

• Retirer la nouvelle tête de rasage de l'emballage. Aligner la tête de rasage et le boîtier. Appuyer légèrement jusqu'à ce que la tête de rasage s'enclenche (un clic devrait se faire entendre). Allumer le rasoir et s'assurer qu'il fonctionne correctement.

BaBylissPRO® Artists

Innovative premium technology

www.babylisspro.com

FXRF2GE
Barcode 3030050165494